



**Bebe Stars**<sup>®</sup>  
by Gilis

## USER'S MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**NEW**

### **Baby swing**

**Item 020-174 (105)**



Your child's safety depends on you. Proper product's use cannot be assured unless you follow these instructions.

**DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS**

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## CONGRATULATIONS! | ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Thank you for purchasing this safety car seat by Bebe Stars. We will always give you the best products and service .

**Please read the user manual before you use!**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το καθισματάκι ασφαλείας της Bebe Stars, προσπαθούμε πάντα να σας προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

**Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση!**

## INDEX | ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ

### Σελίδα / Page

Πληροφορίες ασφαλείας.....	3
Safety information.....	4
Λίστα εξαρτημάτων Parts list.....	5
Συναρμολόγηση Assembly.....	6
Οδηγίες χρήσης User guide.....	7

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια για παιδί που δεν μπορεί να παραμείνει αβοήθητο.
  2. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της κούνιας αν υπάρχουν σπασμένα, σχισμένα ή χαμένα μέρη.
  3. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια αν όλα τα μέρη της δεν είναι σωστά προσαρμοσμένα.
  4. Για να αποφύγετε τους κινδύνους, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί για να κρατήσετε την κούνια μακριά από φωτιά και άλλες πηγές φλόγας ή θερμότητας
  5. Χρησιμοποιείτε την κούνια μόνο σε επίπεδες, σταθερές επιφάνειες. Δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε σκυρόδεμα, ασφαλτο ή άλλη σκληρή επιφάνεια.
  6. Όταν χρησιμοποιείτε την κούνια, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την κούνια τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από κτίρια ή εμπόδια όπως φράχτες, γκαράζ, κλαδιά που προεξέχουν, πλέγμα ή σύρμα.
  7. Αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο από πτώσεις και ολίσθηση. Πάντα ασφαλίστε το παιδί στο σύστημα συγκράτησης.
  8. Το παιχνίδι της κούνιας απαιτεί 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" 1.5Volt (δεν περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ενήλικα.
- Παρακαλούμε κάνετε συχνούς ελέγχους και συντήρηση στην κούνια για την αποφυγή ατυχημάτων και τραυματισμών.
1. Ελέγχετε τακτικά αν τα εξαρτήματα είναι σφιγμένα, κατεστραμένα ή σκισμένα. Αν είναι απαραίτητο αντικαταστήστε τα.
  2. Καθαρίστε την κούνια με στεγνό πανί και ουδέτερη πλύση.
  3. Λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε ζημιές.



**WARNING !!!**

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

## SAFETY INFORMATION

### **▲WARNING**

1. Do not use the swing for a child who can not sit unaided.
2. Stop using the swing immediately if you find any parts broken, torn or missing.
3. Do not use the swing unless all components are correctly fitted and adjusted.
4. To avoid risks, please be careful to keep the swing away from open fire and other sources of strong heats, such as electric bar fires, gas fires, heaters, etc.
5. Only use the swing on flat, stable surfaces. But Should not be installed in concrete, asphalt or other hard surface.
6. When using the swing ensure that keep the swing at least 2 meters away from buildings or obstructions such as fence, garage, house, overhanging branches, clothesline or wire.
7. Prevent serious injury or death from falls and sliding out. Always secure child in the restraint.
8. The toy of the swing requires 2X"AA" 1.5Volt alkaline type batteries(not included). Batteries must only be fitted by an adult.

Please give the swing regular check and maintenance for avoiding accidental injury


















1. Check regularly whether the parts are tighten, damage or ripped. Please change them if necessary.
2. Clean the swing with dry cloth and neutral scour.
3. Please operate according the user instruction to avoid unnecessary damage.




**WARNING !!!**

Never leave your child unattended!

# ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PARTS LIST

No		PCS TMX		No		PCS TMX	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΠΟΔΙΑ</li> <li>• LEGS</li> </ul>	2		10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• SEAT CAPS</li> </ul>	1	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ</li> <li>• HORIZONTAL TUBE</li> </ul>	1		11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ</li> <li>• MUSIC BOX BASE</li> </ul>	1	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΒΑΣΗ ΠΟΔΙΩΝ</li> <li>• LEG BASE</li> </ul>	2		12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΔΕΞΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ</li> <li>• RIGHT SWING ARM</li> </ul>	1	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΔΕΞΙ ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• CHAIR RIGHT SIDE</li> </ul>	1		13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ</li> <li>• LEFT SWING ARM</li> </ul>	1	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• SEAT LEFT SIDE</li> </ul>	1		14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΥΠΟΠΟΔΙΟ</li> <li>• FOOT REST</li> </ul>	1	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• SEAT PART</li> </ul>	1		15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ</li> <li>• TOP TOY</li> </ul>	1	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• SEAT PART</li> </ul>	1		16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ</li> <li>• MUSIC BOX</li> </ul>	1	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• SEAT PART</li> </ul>	1		17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</li> <li>• UTILITIES BAG</li> </ul>	1	
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ</li> <li>• SEAT PART</li> </ul>	1					

1



Συναρμολογήστε το κάθισμα με τα μέρη (6)(7)(8)(9). Ενώστε το κάθισμα με τα πλαϊνά (4) και (5) και καλύψτε τις βίδες με τις τάπες (10).

Assembly the seat with the parts (6)(7)(8)(9). Fix the seat with the side parts (4) and (5) and cover the holes with the caps (10).

2



GR

Εφαρμόστε στο κάθισμα τη βάση μουσικού κουτιού (11) και το μουσικό κουτί (16). Στερεώστε τους βραχίονες (12) και (13) και το υποπόδιο (14).

EN

Fix the music box (16) on the music box base (11) and then on the seat. Attach the side arms (12) and (13) at the sides of the seat. Fix the footrest (14) on the seat.

3



Συναρμολογήστε τον σκελετό με τα πόδια (1) στερεώνοντας στις βάσεις ποδιών (3).

Assembly the frame with the legs (1) by fixing them on the leg bases (3)

4



GR


Περάστε τον οριζόντιο σωλήνα (2) στον σκελετό και στους βραχίονες του καθίσματος και στερεώστε το παιχνίδι κορυφής (15)

EN

Fit the horizontal tube (2) on the frame and the chair's arms and fit the top toy (15).

Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

Installation is complete.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / USER GUIDE

### **Τοποθέτηση παιδιού στην κούνια**

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών με μέγιστο επιτρεπτό βάρος 22 kg.
2. Τοποθετήστε το παιδί στην κούνια αφού η κούνια έχει συναρμολογηθεί πλήρως. Σιγουρευτείτε πως το παιδί βρίσκεται σε καθιστή θέση.
3. Προσαρμόστε τον ιμάντα προστασίας, κλειδώστε την πόρπη στην σωστή θέση.
4. Προσαρμόστε τον ιμάντα για άνετη εφαρμογή στο παιδί σας.
5. Δώστε μικρή ώθηση για εκκίνηση.

### **Place your child in the swing**

1. This product is intended for children from 2-5 years old. Maximum weight 22kg.
2. Place your child in the swing after the swing assembled completely. Be sure to keeping your child in sitting posture.
3. Fix the safety belt, snap the buckle into the corresponding position.
4. Adjust the belt to ensure a snug fit for your child.
5. Give a gentle push in beginning.




Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

**FOLLOW US**

[www.bebestars.gr](http://www.bebestars.gr)



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis



63200 | Nea Moudania | Greece